

Liebe Kunden

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von SKARAT entschieden haben. Ich hoffe, die Artikel gefallen und die Qualität überzeugt.

Mit Ihrem Kauf unterstützen Sie nicht nur den Produktionsstandort Deutschland, sondern fördern zugleich Menschen mit Behinderung, welche an der Herstellung vieler unserer Artikel mitwirken.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit den Artikeln. Herzlichen Dank für Ihre Treue und Ihr Vertrauen sendet Ihnen das gesamte SKARAT-Team und Ihr

Andreas Schropp | Inhaber



©Skarat · 07 | 2022 | DE

SKARAT

Bergstraße 29
87778 Stetten
Deutschland

Telefon: 08261 . 738867
Telefax: 08261 . 739089


info@skar.at
www.skar.at



SKARAT
Made in GERMANY

PERFEKTION AUS EDELSTAHL


Montageanleitung und
Informationen



SKARAT.DE


Ihr Shop für hochwertige
Dekorationsartikel aus Edelstahl

MONTAGE „SPEEDY 20“ | 28“




1. Montieren Sie das Stieloberteil (3) mittels der Hutmutter, welche bereits auf (3) aufgeschraubt ist an den Rotor (1A oder 1B). Benutzen Sie hierzu den mitgelieferten Montageschlüssel.
2. Schrauben Sie nun die beiden Stiel-Elemente (2) + (3) ineinander, wobei der Bodenspieß (2) mit der abgeflachten Seite später in den Boden gesteckt wird. Die Gewinde sind selbstsichernd mit einer flüssigen Schraubensicherung benetzt – daher lassen diese sich nach der Montage nicht mehr auseinander-schrauben.

MONTAGE „SPEEDY 20PLUS“ | 28PLUS“



1. Montieren Sie den Rotor (1A oder 1B) auf die Windfahne (4) mittels der Hutmutter - diese ist bereits auf (4) aufgeschraubt. Benutzen Sie hierzu den mitgelieferten Montageschlüssel.
2. Schrauben Sie nun die beiden Stiel-Elemente (2) + (3) ineinander, wobei der Bodenspieß (2) mit der abgeflachten Seite später in den Boden gesteckt wird. Das Stieloberteil (3) bildet das obere Stielende mit Anschluss an die Windfahne. Die Gewinde sind selbstsichernd mit einer flüssigen Schraubensicherung benetzt – daher lassen diese sich nach der Montage nicht mehr auseinander-schrauben.
3. Montieren Sie den kompletten Stiel an der in Schritt 1 vormontierten Baugruppe mittels der Schraube, welche sich bereits auf der Windfahne (4) befindet. Benutzen Sie hierzu den Montageschlüssel.

MONTAGE „SPEEDY 40PLUS“ | 65PLUS“



1. Wir empfehlen den Stiel mindestens 30 cm tief (bei lockerem Boden sogar tiefer) im Erdreich einzubringen. Sie können den Bodenspieß (2A) mit der abgeflachten Seite in den Boden einschlagen (z. B. per Gummihammer) oder mit Beton fixieren.

Der Stiel setzt sich je nach gekaufter Version aus bis zu drei Elementen zusammen (2A, 2B, 2C). Beinhaltete Elemente nach Windrad-Typ, siehe folgende Tabelle:

	1A	1B	2A	2B	2C	3
Speedy 40Plus, Höhe 225 cm	x		x	x	x	x
Speedy 40Plus, Höhe 150 cm	x		x		x	x
Speedy 40Plus, Höhe 75 cm	x				x	x
Speedy 65Plus, Höhe 225 cm		x	x	x	x	x
Speedy 65Plus, Höhe 150 cm		x	x		x	x
Speedy 65Plus, Höhe 75 cm		x			x	x

2. Wenn der Bodenspieß (2A) im Boden verankert ist können Sie die Muffe mit den Sicherungsschrauben fixieren und das mittlere Stiel-Element (2B) auf diese aufstecken. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu sehr angezogen werden da das Rohr sonst verformt werden kann. Diesen Schritt wiederholen Sie für das Stieloberteil mit dem Gewindeaufsatz (2C).
3. Montieren Sie den Rotor (1A oder 1B) mit dem mitgelieferten Montageschlüssel oder einem Gabelschlüssel (Schlüsselweite 10 mm) auf die Windfahne (3) mit der dafür vorbereiteten Hutmutter.
4. Schrauben Sie nun die in Schritt 3 vormontierte Baugruppe auf das Gewinde des Stieloberteils (2C) mittels der dafür vorgesehenen selbstsichernden Mutter - diese ist bereits auf der Windfahne (3) aufgebracht.

TIPPS UND TRICKS

Damit sich unsere Windräder selbstständig in den Wind richten, ist es erforderlich, dass der Stiel senkrecht in den Boden gesteckt wird. Bei der Montage muss darauf geachtet werden, dass der von uns exakt ausgewuchtete Rotor nicht verbogen wird. Windverwirbelungen (z. B. an Hausecken) können die Windräder beeinträchtigen. Der Aufstellort sollte daher so gewählt werden, dass dort keine Verwirbelungen vorherrschen. An einigen Aufstellorten ist es sinnvoll, das Windrad leicht nach hinten geneigt zu platzieren, damit der Rotor gut vom Wind erfasst wird.


WARNUNG | WICHTIGE HINWEISE



Die Artikel sollten so platziert werden, dass diese vor Unwettern, Schneelast, starken Winden, extremen Wetterbedingungen und starken Belastungen geschützt sind. Für derartige Schäden und Verschleiß im Generellen kann unsererseits keine Gewährleistung erfolgen. Schließlich wollen wir, dass Sie möglichst lange Freude an den erworbenen Dekorationsartikeln haben.



Die Artikel können bewegliche, verschluckbare oder scharfkantige Teile sowie Rückstände von Schmier- oder Schleifmitteln enthalten. Bitte achten Sie deshalb darauf, dass Kinder nur unter Aufsicht von Erwachsenen mit den Artikeln in Berührung kommen und bewahren Sie diese geschützt vor deren Zugriff auf.



SKARAT.DE